



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПКФ «ГЕЛЕН»

ОГРН1167746157897 ИНН7703406310

WWW.GELEN.RU

Инструкция

по применению Универсального моющего средства «Гелен Супер» (концентрат)

«Гелен» (ООО НПФ «Гелен»)

ТУ 20.41.32-036-53797866-2025

Средство предназначено для удаления загрязнений высокой сложности. Предназначено для очистки органических загрязнений, животных жиров, растительных масел и других видов загрязнений. Обладает ярко выраженным дезинфицирующим действием. Подходит как для автоматических полумоечных машин, так и для ручной мойки. Подходит для всех видов водостойких поверхностей и напольных покрытий, в т.ч. линолеума, кафеля, ламината, искусственного камня, пластика, паркета и т.п.

Область применения:

- объекты недвижимости и жилищно-коммунальные хозяйства;
- гостиницы;
- медицинские учреждения;
- спортивно-оздоровительные комплексы, включая бассейны, бани и т.д.;
- предприятия транспортного комплекса;
- школьные и дошкольные общеобразовательные учреждения;
- торгово-развлекательные и бизнес-центры;
- пищевая и перерабатывающая промышленность;
- кафе, бары, рестораны и другие предприятия общественного питания;
- другие предприятия и учреждения различного профиля.

Состав: Вода (деионизированная), амфотерный ПАВ менее 5%, катионный ПАВ менее 15%, неионогенный ПАВ менее 5%, третичный амин менее 5%, отдушка. Уровень pH (водородный показатель) средства – 6,0-8,0.

Способ применения:

Перед использованием средство рекомендуется перемешать. При наличии в продукте осадка, вызванного низкотемпературным режимом хранения, его необходимо перед применением растворить нагреванием (до 20°C) и перемешиванием (взбалтыванием).

Средство используют в виде 0,1–1% рабочих растворов (10 - 100 мл средства на 10 л воды) в зависимости от степени и характера загрязнений.

Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала путем добавления соответствующих количеств средства «Гелен Супер» к питьевой (водопроводной) воде комнатной температуры.



INFO-CLIN@GELEN.RU



**+7 938 525-11-17
+7 929 577-41-06**

Приготовление рабочих растворов средства.

Концентрация рабочего раствора, %	Количества компонентов необходимые для приготовления рабочего раствора объемом:					
	1 л		10 л		1000 л	
	Гелен Супер, мл	Вода, мл	Гелен Супер, мл	Вода, мл	Гелен Супер, л	Вода, л
0,1	1	999	10	9990	1	999
0,2	2	998	20	9980	2	998
0,5	5	995	50	9950	5	995
1,0	10	990	100	9900	10	990

Концентрат добавляют в воду и перемешивают в ёмкости из любого материала или непосредственно в уборочной машине. Температурный режим разведения и применения – от 20 до 60°C. Поместить в резервуар с рабочим раствором чистую ветошь, прополоскать, немного отжать и вымыть ею загрязненную поверхность. При машинной уборке полов рекомендуются 0,2–1% растворы.

После применения смыть водой обрабатываемые поверхности. При необходимости проветрить помещение для уменьшения влажности.

Меры предосторожности:

Хранить в сухом, темном, недоступном для детей месте, вдали от пищевых продуктов и лекарственных препаратов. Использовать только по назначению! Работы способом протирания рабочими растворами можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии людей. Кожу рук защищать резиновыми перчатками. Избегать попадания в дыхательные пути, глаза и слизистые оболочки. При попадании в глаза и слизистые оболочки промыть большим количеством воды в течение 10-15 минут. При необходимости обратиться за медицинской помощью, показать информационную этикетку.

Хранить продукт в таре изготовителя. Хранить в сухом месте при температуре от 0 °C до 30 °C.

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления.



INFO-CLIN@GELEN.RU



**+7 938 525-11-17
+7 929 577-41-06**